

# NB, NBG

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



## Декларация о соответствии

## GB: EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products NB and NBG, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states:

- Machinery Directive (2006/42/EC).  
Standards used: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Directive (94/9/EC) (applies only to products with the ATEX markings on the nameplate).  
Standards used: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed.)  
Notified body holding copy of technical file: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).  
Electric motors:  
Commission Regulation No. 640/2009.  
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3.  
See motor nameplate.  
Standard used: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).  
Water pumps:  
Commission Regulation No 547/2012.  
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See the pump nameplate.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number 96483177 1112).

## CZ: ES prohlášení o shodě

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky NB a NBG, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblasti:

- Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).  
Použité normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Směrnice pro ATEX (94/9/ES) (týká se pouze výrobků nesoucích na typovém štítku značku ATEX).  
Použité normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Prohlášení o konformitě a instalační a provozní předpisy motoru jsou přiloženy.)  
Úřední orgán spravující kopii technické složky: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Směrnice o požadavcích na ekodesign (2009/125/ES).  
Elektrické motory:  
Nařízení Komise č. 640/2009.  
Platí pouze pro třífázové motory Grundfos označené IE2 nebo IE3.  
Viz typový štítek motoru.  
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
- Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).  
Vodní čerpadla:  
Nařízení Komise č. 547/2012.  
Vztahuje se pouze na vodní čerpadla označená minimální účinností index MEI. Viz typový štítek čerpadla.

Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo 96483177 1112).

## DE: EG-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte NB und NBG, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).  
Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX-Richtlinie (94/9/EG) (gilt nur für Produkte mit der ATEX-Kennzeichnung auf dem Leistungsschild).  
Normen, die verwendet wurden:  
EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Die Konformitätsbescheinigung und Bedienungsanleitung vom Motor sind beigelegt.)  
Benannte Stelle, bei der die technischen Unterlagen hinterlegt sind: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).  
Elektromotoren:  
Verordnung der EU-Kommission Nr. 640/2009.  
Gilt nur für dreiphasige Motoren von Grundfos mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Motorleistungsschild.  
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).  
Wasserpumpen:  
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.  
Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe das Typenschild der Pumpe.  
Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer 96483177 1112) veröffentlicht wird.

## BG: ЕС декларация за съответствие

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите NB и NBG, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

- Директива за машините (2006/42/EC).  
Приложени стандарти: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX директива (94/9/EC) (отнася се само за продукти със символа ATEX върху табелата с данни).  
Приложени стандарти: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Приложени са също и Декларацията за съответствие и инструкциите за монтаж и експлоатация на двигателя.)  
Оторизирана организация притежаваща копие от техническия файл: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Директива за екодизайн (2009/125/EC).  
Електродвигатели:  
Регламент на Комисията № 640/2009.  
Отнася се само за трифазни електродвигатели на Grundfos, маркирани с IE2 или IE3. Вижте табелата с данни на двигателя.  
Приложен стандарт: EN 60034-30:2009.
  - Директива за екодизайн (2009/125/EC).  
Водни помпи:  
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.  
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният индекс за ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата.
- Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на Grundfos (номер на публикацията 96483177 1112).

## DK: EF-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet NB og NBG som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:

- Maskindirektivet (2006/42/EF).  
Anvendte standarder: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX-direktivet (94/9/EF) (gælder kun for produkter med ATEX-mærkning på typeskiltet).  
Anvendte standarder: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Motorens overensstemmelseserklæring og monterings- og driftsinstruktion er vedlagt).  
Bemyndiget organ som opbevarer en kopi af den tekniske fil: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).  
Elektriske motorer:  
Kommissionens forordning nr. 640/2009.  
Gælder kun 3-fasede Grundfos-motorer der er mærket IE2 eller IE3.  
Se motorens typeskilt.  
Anvendt standard: EN 60034-30:2009.
  - Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).  
Vandpumper:  
Kommissionens forordning nr. 547/2012.  
Gælder kun 3-vandpumper der er mærket med mindsteeffektivitetsindekset MEI. Se pumpens typeskilt.
- Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer 96483177 1112).

## EE: EL vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted NB ja NBG, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad:

- Masinate ohutus (2006/42/EC).  
Kasutatud standardid: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX direktiiv (94/9/EC) (ainult toodete korral, mille sildikul on ATEX tähistus).  
Kasutatud standardid: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Mootori vastavuse deklaratsioon ning paigaldus- ja kasutusjuhend on lisatud.)  
Ettevõtte, kus asub tehnilise faili koopia: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Ökodesaini direktiiv (2009/125/EC).  
Elektrimootorid:  
Komisjoni määrus nr 640/2009.  
Kehtib ainult IE2- või IE3-märgisega Grundfosi kolmefaasiliste mootorite kohta. Vaadake mootori andmeplaadiit.  
Kasutatud standard: EN 60034-30:2009.
  - Ökodesaini direktiiv (2009/125/EC).  
Veepumbad:  
Komisjoni regulatsioon nr 547/2012.  
Kehtiv ainult veepumpadele, mis on märgitud miinimum kasuteguri indeksiga MEI. Vaata pumba silti.
- Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber 96483177 1112) osana.

## GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα NB και NBG στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

- Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/ΕC).  
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Οδηγία ATEX (94/9/ΕC) (εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα με το σήμα ATEX στην πινακίδα τους).  
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Περιλαμβάνονται δήλωση συμμόρφωσης και οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του κινητήρα.)  
Σώμα που διατηρεί σχετικό τεχνικό φάκελο: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕC).  
Ηλεκτρικοί κινητήρες:  
Κανονισμός Αρ. 640/2009 της Επιτροπής.  
Ισχύει μόνο σε τριφασικούς κινητήρες της Grundfos με σήμανση IE2 ή IE3. Βλέπε πινακίδα κινητήρα.  
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60034-30:2009.
- Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕC).  
Αντλίες νερού:  
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 547/2012.  
Ισχύει μόνο για αντλίες νερού που φέρουν τον ελάχιστο δείκτη απόδοσης MEI. Βλέπε πινακίδα αντλίας.

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου 96483177 1112).

## FR: Déclaration de conformité CE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits NB et NBG, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous :

- Directive Machines (2006/42/CE).  
Normes utilisées s: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directive ATEX (94/9/CE) (s'applique uniquement aux produits avec norme ATEX citée sur la plaque signalétique).  
Normes utilisées : EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Déclaration de conformité et notice d'installation et d'entretien du moteur incluses.)  
Copie du fichier technique : KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directive en matière d'écoconception (2009/125/CE).  
Moteurs électriques :  
Règlement de la Commission N° 640/2009.  
S'applique uniquement aux moteurs triphasés Grundfos marqués IE2 ou IE3. Voir la plaque signalétique du moteur.  
Norme utilisée : EN 60034-30 :2009.
- Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).  
Pompes à eau :  
Règlementation de la Commission N° 547/2012.  
S'applique uniquement aux pompes à eau marquées de l'indice de performance minimum IEM. Voir plaque signalétique de la pompe.

Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos (numéro de publication 96483177 1112).

## IT: Dichiarazione di conformità CE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti NB e NBG, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:

- Direttiva Macchine (2006/42/CE).  
Norme applicate: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Direttiva ATEX (94/9/CE) (si applica solo ai prodotti che riportano la sigla ATEX sull'etichetta).  
Norme applicate: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(In allegato la dichiarazione di conformità e il manuale di installazione e funzionamento.)  
Organismo notificato in possesso di copia del fascicolo tecnico: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Motori elettrici:  
Regolamento della Commissione N. 640/2009.  
Applicabile solo ai motori trifase Grundfos contrassegnati IE2 o IE3. Vedere la targhetta identificativa del motore.  
Norma applicata: EN 60034-30:2009.
- Direttiva EuP per l'Ecodesign (2009/125/CE).  
Pompe per acqua:  
Regolamento CE n. 547/2012.  
Applicabile solo a pompe per acqua con l'indice di efficienza minimo MEI. Vedi la targhetta identificativa della pompa.

Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos (pubblicazione numero 96483177 1112).

## ES: Declaración CE de conformidad

Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos NB y NBG, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de los Estados Miembros del EM:

- Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).  
Normas aplicadas: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/CE) (se refiere sólo a productos con la marca ATEX en la placa de características).  
Normas aplicadas: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Se adjuntan la declaración de conformidad e instrucciones de instalación y funcionamiento del motor.)  
Copia de documentación técnica al Organismo notificado: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).  
Motores eléctricos:  
Reglamento de la Comisión n.º 640/2009.  
Válido sólo para motores trifásicos Grundfos pertenecientes a las categorías IE2 e IE3. Consulte la placa de características del motor.  
Norma aplicada: EN 60034-30:2009.
- Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).  
Bombas de agua:  
Reglamento de la Comisión N° 547/2012.  
Aplicable únicamente a las bombas de agua marcadas con el índice de eficiencia mínima (IEM). Véase la placa de características de la bomba.

Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de Grundfos (número de publicación 96483177 1112).

## HR: EZ izjava o usklađenosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod NB i NBG, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:

- Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).  
Korištene norme: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX uredba (94/9/EZ) (vrijedi samo za proizvode s ATEX-znakom na natpisnoj pločici).  
Korištene norme: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Deklaracija o usklađenosti te motažne i pogonske upute priloženi su uz motor.)  
Navedeno tijelo drži kopije tehničkih podataka: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).  
Električni motori:  
Regulativa komisije br. 640/2009.  
Odnosi se samo na trofazne Grundfos motore s oznakama IE2 ili IE3. Pogledajte natpisnu pločicu motora.  
Korištena norma: EN 60034-30:2009.
- Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).  
Crpke za vodu:  
Uredba Komisije No 547/2012.  
Odnosi se samo na crpke za vodu označene s indeksom minimalne učinkovitosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu crpke.

Ova EZ izjava o sukladnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja 96483177 1112).

## LV: EK paziņojums par atbilstību prasībām

Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti NB un NBG, uz kuriem attiecas šīs paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanas EK dalībvalstu likumdošanas normām:

- Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK).  
Piemērotie standarti: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktīva (94/9/EK) (attiecas tikai uz izstrādājumiem ar ATEX marķējumu pasēs datu plāksnītē).  
Piemērotie standarti: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Ir pievienotas motora uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas un paziņojums par atbilstību prasībām.)  
Pilnvarotā iestāde, kurai ir nodots glabāšanai tehniskās dokumentācijas eksemplārs: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ekodizaina direktīva (2009/125/EK).  
Elektriskie motori:  
Komisijas Regula Nr. 640/2009.  
Attiecas tikai uz trīsfāžu Grundfos motoriem, kas apzīmēti ar IE2 vai IE3. Sk. motora pasēs datu plāksnītē.  
Piemērotais standarts: EN 60034-30:2009.
- Ekodizaina direktīva (2009/125/EK).  
Ūdens sūkņi:  
Komisijas regula Nr. 547/2012.  
Attiecas tikai uz ūdens sūkņiem, kuriem ir minimālais efektivitātes indekss MEI. Sk. sūkņa pasēs datu plāksnītē.

Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa no GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām (publikācijas numurs 96483177 1112).

**LT: EB atitikties deklaracija**

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai NB ir NBG, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:

- Mašinų direktyva (2006/42/EB).  
Taikomi standartai: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktyva (94/9/EB) (galioja tik produktams, kurių vardinėje plokštelėje yra ATEX ženklavimas).  
Taikomi standartai: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Variklio atitikties deklaracija bei įrengimo ir naudojimo instrukcija pridedama.)  
Paskelbtoji įstaiga, turinti techninės bylos kopiją: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).  
Elektros varikliai:  
Komisijos reglamentas Nr. 640/2009.  
Taikoma tik trifaziams Grundfos varikliams, pažymėtiems IE2 arba IE3. Žr. variklio vardinę plokštelę.  
Taikomas standartas: EN 60034-30:2009.
- Vandens siurbiai:  
Komisijos reglamentas Nr. 547/2012.  
Galioja tik vandens siurbliams, ant kurių nurodytas minimalus efektyvumo koeficientas MEI. Žr. siurblio vardinę plokštelę.

Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip "Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris 96483177 1112) dalis.

**NL: EC overeenkomstigheidsverklaring**

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten NB en NBG waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende:

- Machine Richtlijn (2006/42/EC).  
Gebruikte normen: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Richtlijn (94/9/EC) (alleen van toepassing voor producten met de ATEX markering op de typeplaat).  
Gebruikte normen: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Overeenkomstigheidsverklaring is ingesloten in de bedienings- en installatievoorschriften van de motor.)  
Instantie die een kopie van het technische bestand heeft:  
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ecodesign richtlijn (2009/125/EC).  
Elektromotoren:  
Verordening van de commissie nr. 640/2009.  
Geldt alleen voor de driefase elektromotoren van Grundfos, aangeduid met IE2 of IE3. Zie het typeplaatje van de motor.  
Gebruikte norm: EN 60034-30:2009.
- Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).  
Waterpompen:  
Verordening (EG) Nr. 547/2012 van de Commissie.  
Is alleen van toepassing op waterpompen die gekenmerkt worden door de minimale efficiëntie index MEI. Zie het typeplaatje van de pomp.

Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en bedieningsinstructies (publicatienummer 96483177 1112).

**PL: Deklaracja zgodności WE**

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby NB oraz NBG, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

- Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).  
Zastosowane normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Dyrektywa ATEX (94/9/WE) (dotyczy tylko wyrobów ze znakiem ATEX na tabliczce znamionowej).  
Zastosowane normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Deklaracja zgodności oraz instrukcja obsługi i eksploatacji silnika są załączone.)  
Kopie pliku technicznego posiada odpowiednia jednostka:  
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).  
Silniki elektryczne:  
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 640/2009.  
Dotyczy tylko trójfazowych silników firmy Grundfos z oznaczeniami IE2 lub IE3. Patrz tabliczka znamionowa silnika.  
Zastosowana norma: EN 60034-30:2009.
- Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).  
Pompy do wody:  
Rozporządzenie komisji nr 547/2012.  
Dotyczy tylko pomp do tłoczenia wody z minimalnym indeksem sprawności MEI. Patrz tabliczka znamionowa.

Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i eksploatacji (numer publikacji 96483177 1112).

**HU: EK megfeleléségi nyilatkozat**

Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a NB és NBG termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak:

- Gépek (2006/42/EK).  
Alkalmazott szabványok: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX Direktíva (94/9/EK) (csak az ATEX jelzéssel ellátott termékekre vonatkozik).  
Alkalmazott szabványok: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(A motor kezelési utasítása és megfeleléségi nyilatkozata mellékelve.)  
Minősítő szervezet technikai azonosítója: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).  
Villamos motorok:  
A Bizottság 640/2009/EK rendelete.  
Csak az IE2 vagy IE3 jelzésű háromfázisú Grundfos motorokra vonatkozik. Lásd a motor adattábláját.  
Alkalmazott szabvány: EN 60034-30:2009.
- Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).  
Víz szivattyúk:  
Az Európai Bizottság 547/2012. számú rendelete.  
Csak a MEI minimum hatásfok index-el jelölt víz szivattyúkra vonatkozik. Lásd a szivattyú adattábláját.

Ez az EK megfeleléségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 96483177 1112) részeként kerül kiadásra.

**UA: Свідчення про відповідність вимогам ЄС**

Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти NB та NBG, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС:

- Механічні прилади (2006/42/EC).  
Стандарти, що застосовувалися: Євростандарт EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- АТЕХ Директива (94/9/EC) (тільки для насосів/продуктів з відміткою АТЕХ на заводській табличці з технічними даними (шильдiku)).  
Стандарти, що застосовувалися: Євростандарт EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Декларація відповідності і установки і операційних інструкцій двигуна прикладена.)  
Копія технічної документації зберігається в уповноваженій організації: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Директива з екодизайну (2009/125/EC).  
Електродвигуни:  
Постанова Комісії № 640/2009.  
Застосовується тільки до трифазних електродвигунів Grundfos, позначених IE2 або IE3. Дивіться паспортну табличку електродвигуна.  
Стандарти, що застосовувалися: EN 60034-30:2009.
- Директива з екодизайну (2009/125/EC).  
Насоси для води:  
Регламент Комісії № 547/2012.  
Стосується тільки насосів для води, що відзначені мінімальним показником ефективності MEI. Дивись заводський шильдик на насосі.

Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо експлікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та експлуатації (номер публікації 96483177 1112).

**PT: Declaração de conformidade CE**

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos NB e NBG, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

- Directiva Máquinas (2006/42/CE).  
Normas utilizadas: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/CE) (apenas aplicável a produtos com a inscrição ATEX gravada na chapa de características).  
Normas utilizadas: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Em anexo encontra a Declaração de conformidade e instruções de instalação e funcionamento do motor.)  
Cópia notificada do ficheiro técnico: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).  
Motores eléctricos:  
Disposição Regulamentar da Comissão n.º 640/2009.  
Aplica-se apenas a motores trifásicos Grundfos assinalados como IE2 ou IE3. Consulte a chapa de características do motor.  
Norma utilizada: EN 60034-30:2009.
- Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).  
Bombas de água:  
Regulamento da Comissão No 547/2012.  
Aplica-se apenas a bombas de água registadas com o índice de eficiência mínimo MEI. Ver a chapa de características da bomba.

Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos (número de publicação 96483177 1112).

**RU: Декларация о соответствии ЕС**

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия NB и NBG, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Механические устройства (2006/42/EC).  
Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Директива ATEX (94/9/EC) (действительно только для изделий с маркировкой ATEX на фирменной табличке с техническими данными).  
Применявшиеся стандарты: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003. (Заявление о соответствии и руководство по монтажу и эксплуатации электродвигателя прилагаются.)  
Нотификационный орган, владеющий экземпляром технической документации: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).  
Электродвигатели:  
Постановление Комиссии № 640/2009.  
Применяется только к трехфазным электродвигателям Grundfos, обозначенным IE2 или IE3. См. шильдик с техническими данными двигателя.  
Применявшийся стандарт: EN 60034-30:2009.
- Директива по экологическому проектированию энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).  
Насосы для перекачивания воды:  
Регламент Комиссии ЕС № 547/2012.  
Применяется только к насосам для перекачивания воды, промаркированным показателем минимальной эффективности MEI. См. фирменную табличку насоса.

Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos (номер публикации 96483177 1112).

**SK: Prehlásenie o konformite EÚ**

My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že výrobky NB a NBG, na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

- Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).  
Použité normy: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Smernica pre ATEX (94/9/EC) (týka sa iba výrobkov nesúcich na typovom štítku značku ATEX).  
Použité normy: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Prehlásenie o konformite a montážny a prevádzkový návod motora sú priložené.)  
Úradný orgán spravujúci kópiu technickej zložky: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Smernica o ekodizajne (2009/125/EC).  
Elektromotory:  
Nariadenie Komisie č. 640/2009.  
Platné iba pre trojfázové motory Grundfos, označené ako IE2 alebo IE3. Viď typový štítok motora.  
Použitá norma: EN 60034-30:2009.
- Smernica o ekodizajne (2009/125/ES).  
Čerpadlá na vodu:  
Nariadenie Komisie č. 547/2012.  
Vzťahuje sa iba na čerpadlá pre vodu označené minimálnym indexom energetickej účinnosti MEI. Pozri typový štítok čerpadla.

Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo 96483177 1112).

**RO: Declarație de conformitate CE**

Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele NB și NBG, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:

- Directiva Utilaje (2006/42/CE).  
Standarde utilizate: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- Directiva ATEX (94/9/EC) (se aplică numai la produsele cu marca ATEX pe plăcuța de înmatriculare).  
Standarde utilizate: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Declarația de conformitate și instrucțiunile de instalare și operare ale motorului sunt incluse.)  
Organismul notificat deținător al documentului tehnic: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Motoare electrice:  
Regulamentul Comisiei nr. 640/2009.  
Se aplică numai motoarelor trifazate Grundfos cu marca IE2 sau IE3. Vezi plăcuța de identificare a motorului.  
Standard utilizat: EN 60034-30:2009.
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE).  
Pompe de apă:  
Regulamentul Comisiei nr. 547/2012.  
Se aplică numai pompelor de apă cu marca de eficiență minimă index MEI. Vezi plăcuța de identificare a pompei.

Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare (număr publicație 96483177 1112).

**SI: ES izjava o skladnosti**

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki NB in NBG, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES:

- Direktiva o strojih (2006/42/ES).  
Uporabljeni normi: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX direktiva (94/9/ES) (velja samo za izdelke z oznako ATEX na tipski ploščici).  
Uporabljeni normi: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Izjava o ustreznosti ter navodila za montažo in obratovanje motorja sta priložena.)  
Priglašeni organ, ki drži kopijo tehnične datoteke: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Eco-design direktiva (2009/125/ES).  
Električni motorji:  
Uredba Komisije št. 640/2009.  
Se nanaša samo na trofazne motorje Grundfos z oznako IE2 ali IE3. Glejte napisno ploščico motorja.  
Uporabljen normi: EN 60034-30:2009.
- Eco-design direktiva (2009/125/ES).  
Vodne črpalke:  
Uredba komisije št. 547/2012.  
Velja le za vodne črpalke označene z indeksom minimalne učinkovitosti MEI. Glejte tipsko ploščico črpalke.

ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos instalacije in navodil delovanja (publikacija številka 96483177 1112).

**RS: EC deklaracija o konformitetu**

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod NB i NBG, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:

- Direktiva za mašine (2006/42/EC).  
Korišćeni standardi: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX direktiva (94/9/EC) (odnosi se samo na proizvode sa natpisom ATEX na natpisnoj pločici).  
Korišćeni standardi: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Deklaracija konformiteta i uputstva za instalaciju i rad motora su priloženi.)  
Nadležno telo ima kopiju tehničkih podataka: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).  
Električni motori:  
Propis Komisije br. 640/2009.  
Važi samo za trofazne Grundfos motore označene sa IE2 ili IE3.  
Pogledajte natpisnu pločicu motora.  
Korišćen standard: EN 60034-30:2009.
  - Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).  
Pumpe za vodu:  
Uredba komisije br. 547/2012.  
Odnosi se samo na pumpe za vodu označene sa indeksom minimalne efikasnosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu pumpe.
- Ova EC deklaracija o usaglašenosti važeća je jedino kada je izdata kao deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 96483177 1112).

**FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet NB ja NBG, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

- Konedirektiivi (2006/42/EY).  
Sovellettavat standardit: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
- ATEX-direktiivi (94/9/EY) (soveltuu vain tuotteisiin, joissa on ATEX-merkintä arvokilvestä).  
Sovellettavat standardit: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Moottorin vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet sisältyvät toimitukseen.)  
Ilmoitettu laitos, joka ylläpitää teknistä tiedostoa: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
- Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).  
Sähkimoottorit:  
Komission asetus (EY) N:o 640/2009.  
Koskee vain Grundfosin IE2- tai IE3-merkittyjä 3-vaihemoottoreita.  
Katso moottorin arvokilvestä.  
Sovellettu standardi: EN 60034-30:2009.
- Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).  
Vesipumput:  
Komission asetus nro 547/2012.  
Koskee vain vesipumppuja, jotka on merkitty minimihyötysuhdeindeksillä MEI. Katso pumpun tyyppikilvestä.  
Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero 96483177 1112).

**SE: EG-försäkran om överensstämmelse**

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna NB och NBG, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

- Maskindirektivet (2006/42/EG).  
Tillämpade standarder: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX-direktivet (94/9/EG) (endast för produkter med ATEX-märkning på typskylten).  
Tillämpade standarder: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Försäkran om överensstämmelse samt monterings- och driftsinstruktion medföljer medlevererad motor.)  
Tillsynsmyndighet i besittning av kopia av teknisk fil:  
KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).  
Elektriska motorer:  
Kommissionens förordning nr 640/2009.  
Gäller endast trefas Grundfos-motorer märkta med IE2 eller IE3.  
Se motorns typskylt.  
Tillämpad standard: EN 60034-30:2009.
  - Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).  
Vattenpumpar:  
Kommissionens förordning nr. 547/2012.  
Avser endast vattenpumpar markerade med min. effektivitetsindex (MEI). Se pumpens typskylt.
- Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion (publikation nummer 96483177 1112).

**TR: EC uygunluk bildirgesi**

Grundfos olarak bu beyannameye konu olan NB ve NBG ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırmaya üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:

- Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).  
Kullanılan standartlar: EN 809:1998, EN 60204-1:2006.
  - ATEX Yönergesi (94/9/EC) (sadece bilgi etiketinde ATEX işareti bulunan ürünlere uygulanmaktadır).  
Kullanılan standartlar: EN 13463-1:2001, EN 13463-5:2003.  
(Motorun uygunluk beyannameyi ve montaj ve kullanım bilgileri arkaya eklenmiştir.)  
Onayı veren kuruluş: KEMA Quality B.V., No 0344. Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands.
  - Ecodesign Direktifi (2009/125/EC).  
Elektrikli motorlar:  
640/2009 sayılı Komisyon Yönetmeliği.  
Sadece IE2 veya IE3 işaretli trifaze Grundfos motorlar için geçerlidir.  
Motor bilgi etiketine bakınız.  
Kullanılan standart: EN 60034-30:2009.
  - Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).  
Devirdaim su pompaları:  
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.  
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan devirdaim su pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine bakın.
- İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma talimatlarının (basım numarası 96483177 1112) bir parçası olarak basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.

Bjerringbro, 1st June 2011



Jimm Feldborg  
D&E Director, China  
Grundfos Pumps (Suzhou)  
No. 72, Qingqiu Rd.  
Suzhou, Jiangsu  
215126 China

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.



Центробежные одноступенчатые насосы с односторонним всасыванием типа NB сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление правительства РФ от 15.09.2009 №753).

Сертификат соответствия:

№ С-RU.АЯ56.В.01938, срок действия до 15.06.2016г.

№ С-DK.АЯ56.В.03740, срок действия до 27.05.2017г.

Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии с ТУ 3631-009-59379130-2007.

Перевод оригинального документа на английском языке.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                   | Стр.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. Указания по технике безопасности</b>                                                        | <b>8</b>  | <b>13.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Реперные показатели контрольной аппаратуры</b> |
| 1.1 Общие сведения                                                                                | 8         | <b>14. Техническое обслуживание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29</b>                                         |
| 1.2 Значение символов и надписей                                                                  | 8         | 14.1 Насос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                |
| 1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала                                              | 8         | 14.2 Механические уплотнения вала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                                |
| 1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности                             | 9         | 14.3 Электродвигатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                |
| 1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности                                           | 9         | 14.4 Смазка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                                                |
| 1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала                 | 9         | <b>15. Простой и защита от действия низкой температуры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29</b>                                         |
| 1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа | 9         | <b>16. Сервис</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>29</b>                                         |
| 1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей                      | 9         | 16.1 Комплекты для технического обслуживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                |
| 1.9 Недопустимые режимы эксплуатации                                                              | 9         | <b>17. Технические данные</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29</b>                                         |
| <b>2. Транспортировка и хранение</b>                                                              | <b>9</b>  | 17.1 Данные электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29                                                |
| <b>3. Значение символов и надписей</b>                                                            | <b>9</b>  | 17.2 Уровень звукового давления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29                                                |
| <b>4. Общие сведения</b>                                                                          | <b>9</b>  | <b>18. Обнаружение и устранение неисправностей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30</b>                                         |
| <b>5. Поставка и транспортировка</b>                                                              | <b>10</b> | <b>19. Утилизация отходов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>31</b>                                         |
| 5.1 Поставка                                                                                      | 10        | <b>20. Гарантии изготовителя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>31</b>                                         |
| 5.2 Подъем и транспортировка насоса                                                               | 10        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>6. Обозначение</b>                                                                             | <b>10</b> | <b>1. Указания по технике безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 6.1 Заводская табличка                                                                            | 10        | <b>1.1 Общие сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 6.2 Расшифровка типового обозначения                                                              | 11        | Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации, далее по тексту - руководство, содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. |                                                   |
| <b>7. Области применения</b>                                                                      | <b>12</b> | Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе "Указания по технике безопасности", но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 7.1 Перекачиваемые жидкости                                                                       | 12        | <b>1.2 Значение символов и надписей</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>8. Условия эксплуатации</b>                                                                    | <b>13</b> | Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 8.1 Температура окружающей среды и высота над уровнем моря                                        | 13        | • стрелка, указывающая направление вращения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 8.2 Температура жидкости                                                                          | 13        | • обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| 8.3 Макс. рабочее давление                                                                        | 13        | должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 8.4 Мин. давление на входе                                                                        | 13        | <b>1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 8.5 Макс. давление на входе                                                                       | 13        | Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.                                                                          |                                                   |
| 8.6 Мин. расход                                                                                   | 13        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 8.7 Макс. расход                                                                                  | 14        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 8.8 Уплотнения вала                                                                               | 14        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>9. Насос без электродвигателя</b>                                                              | <b>15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 9.1 Монтаж электродвигателя на корпус насоса без опор                                             | 15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 9.2 Монтаж электродвигателя на корпус насоса с опорами                                            | 17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>10. Монтаж насосов</b>                                                                         | <b>19</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.1 Проверки, выполняемые перед началом монтажа                                                  | 19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.2 Требования к месту установки                                                                 | 19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.3 Соединение                                                                                   | 19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.4 Фундамент для насоса NB, NBG без плиты-основания                                             | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.5 Фундамент для насоса NB, NBG с плитой-основанием                                             | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.6 Трубная обвязка                                                                              | 24        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.7 Гашение вибраций                                                                             | 24        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.8 Вибровставки                                                                                 | 25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 10.9 Контрольно-измерительные приспособления                                                      | 25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>11. Усилия на фланцах и моменты</b>                                                            | <b>26</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>12. Подключение электрооборудования</b>                                                        | <b>27</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 12.1 Защита электродвигателя                                                                      | 27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 12.2 Эксплуатация с преобразователем частоты                                                      | 27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>13. Пусконаладка</b>                                                                           | <b>27</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.1 Общие сведения                                                                               | 27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.2 Ввод в эксплуатацию                                                                          | 27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.3 Заливка насоса                                                                               | 28        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.4 Проверка направления вращения                                                                | 28        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.5 Пуск                                                                                         | 28        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.6 Обкатка уплотнения вала                                                                      | 28        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 13.7 Пуск/останов                                                                                 | 29        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |

## 1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

## 1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по монтажу и эксплуатации указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

## 1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно см. предписания местных энергоснабжающих предприятий).

## 1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

## 1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

## 1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу "Область применения". Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

## 2. Транспортировка и хранение

При транспортировании автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом изделие должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения установок должны соответствовать группе "С" ГОСТ 15150.

## 3. Значение символов и надписей



### Предупреждение

*Указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию и монтажу, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим знаком опасности по стандарту DIN 4844-W00.*

### Внимание

*Этот символ вы найдете рядом с указаниями по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.*

### Указание

*Рядом с этим символом находятся рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие надежную эксплуатацию оборудования.*

## 4. Общие сведения

Насосы NB, NBG представляют собой центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

Насосы NB соответствуют EN 733.

Насосы NBG соответствуют ISO 2858.

## 5. Поставка и транспортировка

### 5.1 Поставка

Все составляющие насоса, выходящего с завода-изготовителя, подвергаются испытаниям. Насос подвергается испытаниям на соответствие заявленным характеристикам. Протоколы испытаний можно получить в Grundfos.

### 5.2 Подъем и транспортировка насоса

Масса: Указана на упаковке.



#### Предупреждение

**Запрещено поднимать насосные агрегаты мощностью свыше 4 кВт только за рым-болты электродвигателя. См. рис. 4.**

Насосы поднимаются с использованием нейлоновых тросов и скоб либо крюка как показано на рисунках 1-3.




Рис. 1 Правильный способ строповки насоса без плиты-основания




Рис. 2 Правильный способ строповки насоса с плитой-основанием




Рис. 3 Правильный способ строповки насоса без двигателя




Рис. 4 Неправильный способ строповки насоса

## 6. Обозначение

### 6.1 Заводская табличка




Рис. 5 Пример заводской таблички насоса NB

#### Условные обозначения

| Поз. | Наименование                                       |
|------|----------------------------------------------------|
| 1    | Типовое обозначение                                |
| 2    | Модель                                             |
| 3    | Расход                                             |
| 4    | Макс. давление/температура                         |
| 5    | Страна – изготовитель                              |
| 6    | Частота вращения вала насоса                       |
| 7    | Напор насоса                                       |
| 8    | Минимальный КПД                                    |
| 9    | Гидравлический КПД насоса в точке оптимального КПД |

## 6.2 Расшифровка типового обозначения

### Модель В

|                                                                                                                           |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|--|-----|-----|------|------|----------|----|---|---|---|---|---|------|
| Пример 1 (конструкция насоса в соответствии с EN 733)                                                                     |                |                                               |               |  | NB  | 32  | -125 | .1   | /142     | AE | F | 1 | A | E | S | BAQE |
| Пример 2 (конструкция насоса в соответствии с ISO 2858)                                                                   |                |                                               |               |  | NBG | 125 | -100 | -160 | /160-142 | A  | F | 2 | N | K | S | DQQK |
| Типовой ряд                                                                                                               |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Номинальный диаметр всасывающего патрубка                                                                                 |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Номинальный диаметр напорного патрубка                                                                                    |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Пониженная производительность = .1                                                                                        |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Фактический диаметр рабочего колеса (мм)                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Расшифровка типового обозначения (допускается сочетание кодов)                                                            |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| A Стандартное исполнение                                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| B Переразмеренный электродвигатель                                                                                        |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| C Без электродвигателя                                                                                                    |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| D Корпус насоса на опорах                                                                                                 |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| E Утвержденный согласно ATEX, с сертификатом или отчетом о проведении испытаний ATEX Второй символ в обозначении насоса E |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| F Исполнение с плитой-основанием                                                                                          |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| S С регулировочными пластинами                                                                                            |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| X Специальное исполнение (если требуемое исполнение не соответствует перечисленным)                                       |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Соединение с трубопроводом                                                                                                |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| E Фланец из таблицы E, соответствующий AS 2129                                                                            |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| F Фланец DIN, соответствующий EN 1092-2                                                                                   |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Допустимое давление на фланцах (PN - номинальное давление)                                                                |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| 1 10 бар                                                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| 2 16 бар                                                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Материалы                                                                                                                 |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Корпус насоса                                                                                                             | Рабочее колесо | Компенсационное кольцо                        | Вал           |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| A EN-GJL-250                                                                                                              | EN-GJL-200     | Бронза/латунь                                 | 1.4301/1.4308 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| B EN-GJL-250                                                                                                              | Бронза CuSn10  | Бронза/латунь                                 | 1.4301/1.4308 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| C EN-GJL-250                                                                                                              | EN-GJL-200     | Бронза/латунь                                 | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| D EN-GJL-250                                                                                                              | Бронза CuSn10  | Бронза/латунь                                 | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| E EN-GJL-250                                                                                                              | EN-GJL-200     | EN-GJL-250                                    | 1.4301/1.4308 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| F EN-GJL-250                                                                                                              | Бронза CuSn10  | EN-GJL-250                                    | 1.4301/1.4308 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| G EN-GJL-250                                                                                                              | EN-GJL-200     | EN-GJL-250                                    | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| H EN-GJL-250                                                                                                              | Бронза CuSn10  | EN-GJL-250                                    | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| K 1.4408                                                                                                                  | 1.4408         | 1.4517                                        | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| L 1.4517                                                                                                                  | 1.4517         | 1.4517                                        | 1.4462        |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| M 1.4408                                                                                                                  | 1.4517         | 1.4517                                        | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| N 1.4408                                                                                                                  | 1.4408         | Тефлон с углеграфитным наполнением (Graflon®) | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| P 1.4408                                                                                                                  | 1.4517         | Тефлон с углеграфитным наполнением (Graflon®) | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| R 1.4517                                                                                                                  | 1.4517         | Тефлон с углеграфитным наполнением (Graflon®) | 1.4462        |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| S EN-GJL-250                                                                                                              | 1.4408         | Бронза/латунь                                 | 1.4401/1.4408 |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| T EN-GJL-250                                                                                                              | 1.4517         | Бронза/латунь                                 | 1.4462        |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| X Специальное исполнение                                                                                                  |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Резиновые комплектующие в насосе                                                                                          |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Материал кольцевого уплотнения корпуса насоса                                                                             |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| E EPDM                                                                                                                    |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| F FXM (Fluoraz®)                                                                                                          |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| K FFKM (Kalrez®)                                                                                                          |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| M FEPS (тефлоновое кольцевое уплотнение покрытое силиконом)                                                               |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| X HNBR                                                                                                                    |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| V FKM (Viton®)                                                                                                            |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Уплотнение вала                                                                                                           |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| S Одинарное уплотнение                                                                                                    |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |
| Код для механических и резиновых составляющих уплотнения вала                                                             |                |                                               |               |  |     |     |      |      |          |    |   |   |   |   |   |      |

В примере 1 показан насос NB 32-125.1 с данными характеристиками:

- пониженная производительность
- рабочее колесо 142 мм
- базовое исполнение
- Утвержденный согласно ATEX, с сертификатом или отчетом о проведении испытаний ATEX
- Фланцы трубного соединения по DIN EN 1092-2
- 10 бар, допустимое давление на фланце
- чугунный корпус насоса EN-GJL-250
- чугунное рабочее колесо EN-GJL-200,
- бронзовое/латунное компенсационное кольцо
- вал насоса из нержавеющей стали EN 1.4301/1.4308
- кольцевое уплотнение крышки насоса из EPDM
- одинарное уплотнение вала
- с уплотнением вала из BAQE.

В примере 2 показан насос NBG 125-100-160 с данными характеристиками:

- 160-142 мм, коническое рабочее колесо
- базовое исполнение
- фланцы трубного соединения по DIN EN 1092-2
- 16 бар, допустимое давление на фланце
- корпус насоса из нержавеющей стали, EN 1.4408
- рабочее колесо из нержавеющей стали EN 1.4408
- компенсационное кольцо из тефлона с углеграфитным наполнением (Graflon®)
- вал из нержавеющей стали EN 1.4401/1.4408
- кольцевое уплотнение крышки насоса из FFKM
- одинарное уплотнение вала
- DQK код материала уплотнения вала.

### 6.2.1 Буквенные обозначения уплотнения вала

| Пример: 10 = BAQE                                                                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                      | В | А | Q | Е |
| <b>Тип уплотнения вала</b>                                                                                           |   |   |   |   |
| Несбалансированное кольцевое                                                                                         |   |   |   |   |
| А уплотнение с жесткой системой передачи крутящего момента                                                           |   |   |   |   |
| В Резиновое сальфонное уплотнение                                                                                    |   |   |   |   |
| D Кольцевое уплотнение, сбалансированное                                                                             |   |   |   |   |
| Сальфонное уплотнение типа В с уменьшенной площадью контактной поверхности                                           |   |   |   |   |
| H Сбалансированное картриджное уплотнение                                                                            |   |   |   |   |
| <b>Материал подвижной части уплотнения</b>                                                                           |   |   |   |   |
| Графит, с пропиткой металлом                                                                                         |   |   |   |   |
| А (из-за содержания сурьмы использование для питьевой воды не рекомендуется)                                         |   |   |   |   |
| В Графит с пропиткой из искусственной смолы                                                                          |   |   |   |   |
| Q Карбид кремния                                                                                                     |   |   |   |   |
| <b>Материал неподвижной части уплотнения</b>                                                                         |   |   |   |   |
| Графит, с пропиткой металлом                                                                                         |   |   |   |   |
| А (из-за содержания сурьмы использование для питьевой воды не рекомендуется)                                         |   |   |   |   |
| В Графит с пропиткой из искусственной смолы                                                                          |   |   |   |   |
| Q Карбид кремния                                                                                                     |   |   |   |   |
| <b>Материал, вспомогательное уплотнение и другие резиновые детали и комплектующие, кроме компенсационного кольца</b> |   |   |   |   |
| E EPDM                                                                                                               |   |   |   |   |
| V FKM (Viton®)                                                                                                       |   |   |   |   |
| F FXM (Fluoraz®)                                                                                                     |   |   |   |   |
| K FFKM (Kalrez®)                                                                                                     |   |   |   |   |
| X HNBR                                                                                                               |   |   |   |   |
| U Подвижное кольцо из FFKM и неподвижное кольцо из тефлона                                                           |   |   |   |   |

Дополнительная информация относительно свойств различных материалов уплотнений вала приведена в брошюре "NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733 and ISO 2858".

## 7. Области применения


### 7.1 Перекачиваемые жидкости

Чистые маловязкие невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна быть химически агрессивной по отношению к материалам деталей насоса.

## 8. Условия эксплуатации

### 8.1 Температура окружающей среды и высота над уровнем моря

Температура окружающей среды и высота установки над уровнем моря являются важными факторами, определяющими срок службы электродвигателя, поскольку они воздействуют на подшипники и изоляционную систему. Если температура окружающей среды превышает рекомендованную максимальную температуру или максимальную высоту над уровнем моря (см. рис. 6) двигатель не должен полностью нагружаться вследствие низкой плотности и связанного с этим недостаточного эффективного охлаждения. В таких случаях необходимо использовать электродвигатель с большей выходной мощностью (переразмеренный электродвигатель).



**Рис. 6** Максимальная мощность двигателя зависит от температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря.

#### Условные обозначения

| Поз. | Описание                                      |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | 0,25 - 0,55 кВт электродвигатели MG           |
| 2    | 0,75 - 22 кВт электродвигатели MG (IE2/IE3)   |
|      | 0,75 - 450 кВт электродвигатели MMG-H (IE2)   |
| 3    | 0,75 - 462 кВт электродвигатели Siemens (IE2) |

**Пример:** Насос с электродвигателем 1,1 кВт, IE2 MG: Если насос установлен на высоте над уровнем моря 4750 м, нагрузка не должна превышать 88 % от номинальной мощности. При температуре окружающей среды 75 °C, нагрузка на электродвигатель не должна превышать 78 % от номинальной мощности. Если двигатель установлен на высоте больше 4750 м над уровнем моря при температуре окружающей среды 75 °C, нельзя эксплуатировать электродвигатель с нагрузкой больше  $88 \% \times 78 \% = 68,6 \%$  от номинальной мощности.


### 8.2 Температура жидкости

от -25 °C до +140 °C.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости указана на заводской табличке насоса. Диапазон допустимых температур зависит от типа выбранного уплотнения вала.

В соответствии с местными нормами и правилами для насосов, корпус которых изготовлен из чугуна EN-GJL-250, температура перекачиваемой жидкости может быть ограничена +120 °C.

### 8.3 Макс. рабочее давление



**Рис. 7** Давление в насосе

Сумма давления на входе насоса и давление насоса при нулевой подаче должна быть всегда ниже максимально допустимого рабочего давления (p), на которое рассчитан корпус насоса. Работа на закрытую задвижку дает максимальное давление нагнетания.

### 8.4 Мин. давление на входе

При минимальном давлении всасывания необходимо следить, чтобы не возникла кавитация. Кавитация может возникнуть при следующих условиях:

- температура жидкости высокая,
- расход значительно выше номинального расхода насоса (рабочая точка находится в правой части характеристики насоса),
- насос установлен выше уровня перекачиваемой жидкости,
- неблагоприятные условия всасывания (длинный трубопровод)
- или трубопровод с большим количеством изгибов и др. местных сопротивлений)
- низкое рабочее давление.

### 8.5 Макс. давление на входе

Сумма давления на входе насоса и давление насоса при нулевой подаче должна быть всегда ниже максимально допустимого рабочего давления (p), на которое рассчитан корпус насоса. Работа на закрытую задвижку дает максимальное давление нагнетания.

### 8.6 Мин. расход

Насос не должен работать на закрытую задвижку. Это вызывает повышение температуры и образование пара в насосе. Кроме того, под воздействием напряжения или вибрации вал может быть поврежден и возникнет эрозия рабочего колеса, что сократит срок службы подшипников и повредит сальниковые набивки и механическое уплотнение вала. Постоянный расход должен быть не менее 10 % от максимального расхода. Потребляемый ток указан на заводской табличке с номинальными данными насоса.

## 8.7 Макс. расход

Максимальный расход не должен превышать, иначе может возникнуть риск возникновения кавитации и перегрузки.

Максимальный расход можно рассчитать либо с использованием протоколов испытаний с рабочими характеристиками, либо с помощью кривых-характеристик, при подборе насоса в WebCAPS.





Рис. 8 Пример из WebCAPS с указанием минимального и максимального расхода

## 8.8 Уплотнения вала

Рабочий диапазон уплотнений для двух основных задач: перекачивание воды или охлаждающей жидкости.

Уплотнения для работы при температуре от 0 °C и выше в основном подходят для перекачивания воды, в то время как уплотнения для работы при температурах ниже 0 °C предназначены для охлаждающих жидкостей.

**Примечание:** Не рекомендуется эксплуатировать уплотнения при максимальной температуре и давлении, поскольку в таком случае сокращается срок службы и периодически может возникать шум.




| Диаметр уплотнения вала, мм                                                         |                                                                                                                  |                               | NB, NK |                     | 28, 38              | 48                   | 55   | 60   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|------|------|------|
| d5 [мм]                                                                             |                                                                                                                  |                               | NK     |                     | 24, 32              | 42                   | 48   | 60   |      |
| Тип уплотнения вала                                                                 |                                                                                                                  | Уплотнительные поверхности    | Резина | Код                 | Диапазон температур | Макс. давление [бар] |      |      |      |
|  | Резиновое сильфонное уплотнение. Тип В, несбалансированное                                                       | AQ <sub>1</sub>               | EPDM   | BAQE                | от 0 °C до +120 °C  | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | AQ <sub>1</sub>               | FKM    | BAQV                | от 0 °C до +90 °C   | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | BQ <sub>1</sub>               | EPDM   | BBQE                | от 0 °C до +120 °C  | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | BQ <sub>1</sub>               | FKM    | BBQV                | от 0 °C до +90 °C   | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> B              | EPDM   | BQBE                | от 0 °C до +140 °C  | 16                   | -    | -    | -    |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | EPDM   | BQQE                | от 0 °C до +90 °C   | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | FKM    | BQQV                | от 0 °C до +90 °C   | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | EPDM   | GQQE                | от -25 °C до +90 °C | 16                   | 16 * | 16 * | 16 * |
|                                                                                     | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub>                                                                                    | FKM                           | GQQV   | от -20 °C до +90 °C | 16                  | 16 *                 | 16 * | 16 * |      |
|  | Несбалансированное кольцевое уплотнение с жесткой системой передачи крутящего момента. Тип А, несбалансированное | Q <sub>1</sub> A              | EPDM   | AQAE                | от 0 °C до +120 °C  | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> A              | FKM    | AQAV                | от 0 °C до +90 °C   | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | EPDM   | AQQE                | от 0 °C до +90 °C   | 25                   | 25   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | FKM    | AQQV                | от 0 °C до +90 °C   | 25                   | 25   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | HNBR   | AQQX                | от 0 °C до +90 °C   | 25                   | 25   | 16   | 16   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>1</sub> Q <sub>1</sub> | FFKM   | AQQK                | от 0 °C до +90 °C   | 16                   | 16   | 16   | 16   |
|  | Сбалансированное кольцевое уплотнение с пружиной со стороны атмосферы. Тип D                                     | AQ <sub>6</sub>               | FXM    | DAQF                | от 0 °C до +140 °C  | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>6</sub> Q <sub>6</sub> | EPDM   | DQQE                | от 0 °C до +120 °C  | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>6</sub> Q <sub>6</sub> | FKM    | DQQV                | от 0 °C до +90 °C   | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>6</sub> Q <sub>6</sub> | HNBR   | DQQX                | от 0 °C до +120 °C  | 25                   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                                  | Q <sub>6</sub> Q <sub>6</sub> | FFKM   | DQQK                | от 0 °C до +120 °C  | 25                   | 25   | 25   | 25   |

\* Не более 60 °C.

## 9. Насос без электродвигателя


### 9.1 Монтаж электродвигателя на корпус насоса без опор

Насосы поставляются с установленной транспортировочной скобой, защищающей уплотнение вала от повреждений во время транспортировки. При установке электродвигателя необходимо соблюдать последовательность действий, показанную ниже.




TM05 3327 1212

1. Снимите кожух муфты и ослабьте винты с шестигранной головкой на валу.



TM03 3906 1212

2. Установить насос на электродвигатель.



TM03 3907 1212

3. Затяните винты на электродвигателе с указанным моментом. См. ниже.

M8:  $12 \pm 2,4$  Нм


M10:  $25 \pm 5$  Нм

M12:  $40 \pm 8$  Нм

M16:  $100 \pm 20$  Нм


M20:  $150 \pm 30$  Нм

M24:  $200 \pm 40$  Нм




TM03 3908 1212

4. Снимите гайку, шайбу и транспортировочную скобу.




TM03 3909 1212

5. Нажать на резьбовую трубку, чтобы убедиться, что вал находится в нижнем положении.



TM03 3910 1212

6. Снять резьбовую трубку.




TM03 3911 1212

7. Нанести на резьбу и винты смазку Loctite 243. Затянуть винты с требуемым моментом. См. ниже.

M5:  $6 \pm 2$  Нм

M6:  $8 \pm 2$  Нм

M8:  $15 \pm 3$  Нм




TM03 3912 1212

8. Установить кожух муфты. Затянуть винты с требуемым моментом. См. ниже.

M5 x 10 мм:  $6 \pm 2$  Нм


## 9.2 Монтаж электродвигателя на корпус насоса с опорами

Насосы поставляются с установленной транспортировочной скобой, защищающей уплотнение вала от повреждений во время транспортировки. При установке электродвигателя необходимо соблюдать последовательность действий, показанную ниже.




TM03 3913 1206

1. Снимите кожух муфты и ослабьте винты с шестигранной головкой на валу.



TM03 3905 1206

2. Установите насос с торца электродвигателя и с усилием соедините их вместе.



TM03 3914 1206

3. Затяните винты на электродвигателе с указанным моментом. См. ниже.

M8:  $12 \pm 2,4$  Нм


M10:  $25 \pm 5$  Нм

M12:  $40 \pm 8$  Нм

M16:  $100 \pm 20$  Нм


M20:  $150 \pm 30$  Нм

M24:  $200 \pm 40$  Нм




TM03 3915 1206

4. Снимите гайку, шайбу и транспортировочную скобу.




TM03 3916 1206

5. Нажать на резьбовую трубку, чтобы убедиться, что вал находится в нижнем положении.



TM03 3917 1206

6. Снять резьбовую трубку.




TM03 3918 1206

7. Нанести на резьбу и винты смазку Loctite 243. Затянуть винты с требуемым моментом. См. ниже.

M5:  $6 \pm 2$  Нм

M6:  $8 \pm 2$  Нм

M8:  $15 \pm 3$  Нм



TM03 3919 1206

8. Установить кожух муфты. Затянуть винты с требуемым моментом. См. ниже.

M5 x 10 мм:  $6 \pm 2$  Нм

## 10. Монтаж насосов

### 10.1 Проверки, выполняемые перед началом монтажа

Подрядчик должен проверить оборудование при поставке и убедиться в том, что оно хранится в условиях, исключающих его коррозию и повреждение. Если до ввода оборудования в эксплуатацию пройдет более шести месяцев, необходимо нанести соответствующее антикоррозионное покрытие на внутренние детали насоса.

Применяемое антикоррозионное покрытие не должно разрушать резиновые детали, с которыми оно контактирует. Антикоррозионное покрытие должно легко удаляться.

Чтобы защитить насос от проникновения в него воды, пыли, грязи и т.п., все отверстия должны быть заглушены вплоть до момента подключения трубопроводов. Затраты на демонтаж насоса во время пусконаладочных работ из-за наличия посторонних объектов достаточно велики.

Механические уплотнения вала представляют собой прецизионные узлы. Если в недавно установленном насосе выходит из строя механическое уплотнение вала, обычно это происходит в течение нескольких первых часов эксплуатации. Основной причиной таких отказов является неправильный монтаж уплотнений вала и/или насоса.

Для транспортировки насос закрепляется так, чтобы не допустить повреждения вала и уплотнения из-за вибраций и ударов. Запрещено поднимать насос за вал.

### 10.2 Требования к месту установки

Насос устанавливается в сухом, хорошо проветриваемом месте, где нет угрозы промерзания.



#### Предупреждение

**При перекачивании горячей воды следует исключить возможность соприкосновения персонала с горячими поверхностями.**

Для осмотра и ремонта необходимо предусмотреть свободное пространство, позволяющее выполнить демонтаж насоса или электродвигателя.

#### Монтаж насоса в вертикальном положении

- Для насосов с электродвигателями мощностью до 4 кВт необходимо обеспечить 0,3 м свободного пространства над электродвигателем.
- Для насосов с электродвигателями мощностью от 5,5 кВт и выше необходимо обеспечить 1 метр свободного пространства над двигателем для подъема насоса.




Рис. 9 Пространство над двигателем

#### Монтаж насоса в горизонтальном положении

- Для насосов с электродвигателями мощностью до 4 кВт необходимо обеспечить 0,3 м свободного пространства над электродвигателем.
- Для насосов с электродвигателями мощностью от 5,5 кВт и выше необходимо обеспечить 0,3 м свободного пространства за двигателем и 1 м над двигателем для подъема насоса.
- Для насосов с плитой-основанием необходимо предусмотреть то же свободное пространство, что и для насосов с электродвигателями мощностью от 5,5 до 200 кВт.




Рис. 10 Пространство за двигателем

### 10.3 Соединение

Стрелка на корпусе насоса показывает направление потока перекачиваемой жидкости.

При установке и присоединении насоса вал электродвигателя или насоса может занимать любое вертикальное или горизонтальное положение, однако никогда нельзя устанавливать насос так, чтобы двигатель был направлен вниз.

Горизонтальные электродвигатели на лапах должны иметь дополнительные опоры.




Рис. 11 Варианты монтажа

Рекомендуется установить запорные вентили по обе стороны от насоса, чтобы избежать необходимости опорожнения системы для очистки или обслуживания.

## 10.4 Фундамент для насоса NB, NBG без плиты-основания

**Насос должен устанавливаться в соответствии с приведенными далее указаниями. Несоблюдение этих указаний может привести к сбоям при эксплуатации и к повреждению узлов и деталей насоса.**

Компания Grundfos рекомендует устанавливать насос на бетонный фундамент, имеющий достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному узлу. Основание должно быть в состоянии поглощать любые вибрации, линейные деформации и ударные нагрузки. На практике придерживаются правила, что масса бетонного основания должна в 1,5 раза превышать массу насосной установки. Поверхность бетонного основания должна быть горизонтальной и ровной.

Установить насос на фундамент и зафиксировать. См. рис. 12.




Рис. 12 Фундамент

Фундамент всегда должен быть на 200 мм больше насоса в длину и ширину. См. рис. 12.

Масса фундамента должна быть примерно в 1,5 раза больше массы насоса. Минимальная высота фундамента ( $h_f$ ) может быть вычислена по формуле:

$$h_f = \frac{m_{\text{насос}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{бетон}}}$$

Плотность ( $\delta$ ) бетона обычно равна 2.200 кг/м<sup>3</sup>.

В том случае, когда важно обеспечить бесшумную работу оборудования, масса фундамента должна быть в 5 раз больше рекомендованной. См. также рис. 10.7 Гашение вибраций на стр. 24.

## 10.5 Фундамент для насоса NB, NBG с плитой-основанием

Данный раздел относится только к насосам на 50 Гц, так как плиты-основания для насосов на 60 Гц не предусмотрены.

Компания Grundfos рекомендует устанавливать насос на бетонный фундамент, имеющий достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному узлу. Основание должно быть в состоянии поглощать любые вибрации, линейные деформации и ударные нагрузки. На практике придерживаются правила, что масса бетонного основания должна в 1,5 раза превышать массу насосной установки. Размеры бетонного фундамента должны быть на 100 мм больше несущей рамы по всему периметру. См. рис. 13.




Рис. 13 Фундамент, X = мин. 100 мм

Минимальная высота фундамента ( $h_f$ ) может быть вычислена по формуле:

$$h_f = \frac{m_{\text{насос}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{бетон}}}$$

Плотность ( $\delta$ ) бетона обычно равна 2.200 кг/м<sup>3</sup>.

Установить насос на фундамент и зафиксировать.

Несущая рама должна иметь опору по всей площади. См. рис. 14.






Рис. 14 Подходящий фундамент



TM05 1560 2709

Рис. 15 Неправильный фундамент



TM05 1561 2709

Рис. 16 Плита-основание с отверстиями для заливки

Перед началом монтажа насоса необходимо подготовить фундамент.

Насосы NB, NBG с плитой-основанием готовы для заливки цементным раствором (анкеры для заливки приварены к плите-основанию).

Для двухполюсных консольно-моноблочных и консольных насосов (NKG, NBG) с 2-полюсными электродвигателями мощностью от 55 кВт плита-основание должна быть обязательно залита бетоном для предотвращения вибрации, возникающей в результате вращения вала электродвигателя и течения жидкости.

|           | $P2 \leq 45 \text{ кВт}$ | $P2 \geq 55 \text{ кВт}$ |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 2 полюса  | Заливка не обязательна   | Заливка обязательна      |
| 4 полюса  | Заливка не обязательна   |                          |
| 6 полюсов | Заливка не обязательна   |                          |

#### Порядок действий

1. Подготовка фундамента
2. Выравнивание рамы-основания
3. Заливка цементным раствором

## 1: Подготовка фундамента

Для формирования хорошего фундамента необходимо выполнить следующее.

| Этап | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Иллюстрация |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Для заливки необходимо использовать безусадочный бетон. (Проконсультируйтесь с поставщиком цемента). Заливка фундамента должна быть сплошной без разрывов в пределах 19-32 мм от окончательной высоты. Для равномерного распределения цементного раствора необходимо использовать вибропрессы. На верхней поверхности фундамента необходимо образовать глубокие рифления или борозды перед укладкой бетона. Тогда раствор хорошо схватится с поверхностью. |             |
| 2    | Фундаментные болты заливается в бетон. Длина их должна быть достаточной для того, чтобы после укладки раствора, установки прокладок, нижнего фланца плиты-основания можно было надеть шайбы и завернуть гайки.                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 3    | Перед выравниванием и заливкой цементным раствором плиты-основания фундамент должен полностью затвердеть, на что требуется несколько дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

TM03 0190 4707

## 2: Выравнивание рамы-основания




| Этап | Действие                                                                                                                                                                                                         | Иллюстрация |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Приподнять плиту-основание на конечный уровень 19-32 мм над бетонным фундаментом и подпереть её с помощью клиньев и прокладок под фундаментными болтами и между ними.                                            |             |
| 2    | Выровнять плиту-основание, добавляя или убирая из-под неё прокладки.                                                                                                                                             |             |
| 3    | Затянуть гайки фундаментных болтов до упора в поверхность плиты-основания. Проверьте, чтобы трубопровод мог соосно соединяться с фланцами насоса, не создавая во фланцах или трубопроводе напряжения деформации. |             |

TM04 5183 2809

TM04 0489 0708

### 3: Заливка цементным раствором

Заливка цементным раствором компенсирует неровности фундамента, распределяет его вес, поглощает вибрации и предотвращает смещение. Для заливки необходимо использовать безусадочный бетон. Если вам необходимы какие-либо уточнения относительно заливки цементным раствором, обратитесь к специалисту по цементной заливке.

| Этап | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Иллюстрация                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>Закрепить стальные стержни в фундаменте с помощью клея для болтов 2K.</p> <p>Количество стальных стержней зависит от размера плиты-основания, однако рекомендуется по всей площади плиты равномерно распределить не меньше 20 стержней.</p> <p>Свободный конец каждого стального стержня должен составлять 2/3 от высоты плиты-основания для правильной заливки раствором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 2    | Тщательно смочить верхнюю поверхность фундамента, затем удалить с поверхности всю воду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 3    | С обоих торцов плиты-основания необходимо сделать надлегающую опалубку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 4    | <p>Перед заливкой цементного раствора, если это необходимо, снова проверить горизонтальность плиты-основания. Через отверстия в плите-основании заливать безусадочный раствор до тех пор, пока пространство под плитой не будет залито полностью.</p> <p>Заполнить опалубку цементным раствором до верхней части рамы-основания.</p> <p>Прежде чем присоединять трубопроводы к насосу, раствор должен высохнуть (достаточно 24 часов при стандартной процедуре заливки).</p> <p>После того как раствор как следует схватился, проверить фундаментные болты и, при необходимости, подтянуть их.</p> <p>Спустя приблизительно две недели после заливки, или как только бетон полностью высохнет для защиты фундамента от влажности и атмосферных осадков, нанести на открытые поверхности краску на масляной основе.</p> |  |

TM04 0490 0708 - TM04 0491 0708

TM05 1562 3011

TM03 2946 4707

## 10.6 Трубная обвязка

### 10.6.1 Трубопровод

При монтаже труб следует учитывать, что на корпус насоса не должны передаваться механические усилия.

Всасывающая и выпускная трубы должны быть надлежащего размера с учётом давления на входе в насос.

Трубопроводы должны монтироваться так, чтобы в них не скапливался воздух, особенно на всасывании.




Рис. 17 Трубопроводы

С обеих сторон насоса необходимо установить запорные вентили, чтобы не приходилось опорожнять систему для очистки или ремонта.

Опоры трубопроводов должны располагаться как можно ближе ко всасывающему и напорному патрубкам.

Контрфланцы должны прокладываться относительно фланцев насоса так, чтобы исключить передачу от них напряжения к насосу, так как это может привести к повреждению последнего.




Рис. 18 Монтаж насоса NB, NBG

### 10.6.2 Прямое соединение насоса с трубопроводом

Насосы с электродвигателями типоразмером до 132 могут напрямую подсоединяться к горизонтальным или вертикальным трубопроводам, установленным на упругих опорах.




Рис. 19 Прямое соединение насоса с трубопроводом

При таком виде соединения невозможно применение вибровставок.

#### Указание

Чтобы обеспечить низкий уровень шума при эксплуатации насоса, трубы следует закрепить на специальных опорах.

### 10.6.3 Байпас

#### Предупреждение



Запрещается эксплуатировать насос при закрытом вентиле, так как это может привести к повышению температуры/образованию пара в насосе и, как следствие, повреждению насоса.

Если возникает риск того, что насос может работать при закрытом вентиле, байпас поможет обеспечить минимальную подачу жидкости насосом. Минимальное значение расхода должно составлять не менее 10 % от номинального расхода. Расход и напор указаны в заводской табличке насоса.

## 10.7 Гашение вибраций

### 10.7.1 Устранение шумов и гашение вибрации

Для устранения шумов и вибраций рекомендуется устанавливать насос на виброизолирующие опоры и использовать компенсаторы напряжений. Эти меры должны приниматься в обязательном порядке при эксплуатации насосов с электродвигателями мощностью свыше 11 кВт. Для электродвигателей мощностью свыше 90 кВт эти меры должны приниматься в обязательном порядке. Тем не менее, стать источником шума и вибрации могут электродвигатели и с меньшими размерами.

Шум и вибрация создаются при вращении вала электродвигателя и насоса, а также при прохождении рабочей жидкости по трубам. Воздействие на окружающую среду субъективно, оно зависит от монтажа и состояния остальных элементов системы.

Самыми эффективными средствами для устранения шума и вибрации являются виброгасящие опоры и вибровставки. См. рис. 18.

### 10.7.2 Виброгасящие опоры

Чтобы предотвратить передачу вибраций на здание, рекомендуется изолировать фундамент насосной установки с помощью виброизолирующих опор.

Чтобы правильно подобрать виброопору, необходимо иметь следующие данные:

- силы, передающиеся по опоре
- необходимо учитывать частоту вращения электродвигателя
- требуемая величина гашения вибрации в % (рекомендуется 70 %).

Для различных типов насосных установок применяются разные виброгасящие опоры. В определенных условиях неправильно подобранные виброгасящие опоры могут стать причиной роста уровня вибраций. Поэтому тип виброгасящих опор должен быть предложен поставщиком опор.

Если насос установлен на фундаменте с виброизолирующими опорами, компенсаторы должны устанавливаться с обеих сторон насоса. Очень важно предотвратить "шатание" насоса на фланцах.

TM00 2263 3393

TM05 3311 1112

TM05 3337 1212

## 10.8 Вибровставки

Вибровставки служат для следующих целей:

- компенсация деформаций от теплового расширения или сжатия трубопровода в результате колебаний температуры перекачиваемой жидкости;
- снижать механическое напряжение, вызванное скачками давления в трубопроводе
- изоляция вибрационного шума в трубопроводах (только резиновые сильфонные компенсаторы линейного расширения).

**Вибровставки не должны устанавливаться для того, чтобы компенсировать неточности в установке трубопровода, такие как смещение фланцев по центру.**

**Указание**

Минимальное расстояние от насоса, на котором должны устанавливаться вибровставки, составляет  $1 - 1 \frac{1}{2} \times DN$  (номинального диаметра трубы), это относится как к всасывающему, так и к напорному трубопроводу. Таким образом можно предотвратить возникновение турбулентности в вибровставках, что приводит к улучшению условий всасывания и минимальной потере давления на стороне нагнетания. При скоростях потока воды свыше 5 м/с рекомендуется устанавливать вибровставки большего размера в соответствии с трубопроводом.

Вибровставки с резиновыми прокладками без ограничительных стяжек и с ними показаны на рис. 20 и 21.



**Рис. 20** Вибровставка с резиновыми прокладками и ограничительными стяжками




**Рис. 21** Вибровставка с резиновыми прокладками без ограничительных стяжек

Компенсаторы с ограничительными стержнями могут использоваться для уменьшения действия сил растяжения/сжатия на трубную обвязку. Для фланцев больше, чем DN 100, рекомендуется всегда использовать вибровставки с ограничительными стяжками.

Зафиксируйте трубопроводы таким образом, чтобы они приводили к появлению дополнительных напряжения в компенсаторах и насосе. Необходимо точно следовать инструкциям по монтажу компенсаторов, ознакомив с ними специалистов проводящих монтаж трубопроводов.

На рис. 22 представлена вибровставка с металлической проставкой и ограничительными стяжками.



**Рис. 22** Вибровставка с металлической проставкой и ограничительными стяжками

Из-за опасности возможного разрыва резиновых компенсаторов при совместном воздействии температур выше +100 °C и высокого давления предпочтительно использовать металлические компенсаторы.

## 10.9 Контрольно-измерительные приспособления

### 10.9.1 Манометр и мановакуумметр


Для постоянного контроля рекомендуется установить манометр (на напорной стороне) и мановакуумметр (на всасывающей стороне). Краны манометров должны открываться только при проведении испытаний. Измерительный диапазон манометров должен на 20 % превышать максимальное давление насоса в напорном трубопроводе.

Если манометры для измерения устанавливаются на фланцах насоса, необходимо помнить, что манометры не регистрируют динамическое давление (скоростной напор). На всех насосах NB и NBG диаметры всасывающего и напорного патрубков различны, что вызывает различную скорость истечения через указанные фланцы. Поэтому манометр на напорном фланце не будет показывать давление, указанное в технической документации, а будет показывать величину почти на 1,5 бара ниже (около 15 м).

### 10.9.2 Амперметр

Для проверки нагрузки на двигатель рекомендуется подключить амперметр.

## 11. Усилия на фланцах и моменты



TM03 3974 3809

Рис. 23 Усилия на фланцах и моменты

| Серый чугун                                                   | Диаметр<br>DN | Усилие [Н] |      |      |      | Момент [Нм] |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|                                                               |               | Fy         | Fz   | Fx   | ΣF * | My          | Mz   | Mx   | ΣM * |
| Горизонтальный<br>насос,<br>ось z,<br>напорное<br>отверстие   | 32            | 315        | 298  | 368  | 578  | 263         | 298  | 385  | 560  |
|                                                               | 40            | 385        | 350  | 438  | 683  | 315         | 368  | 455  | 665  |
|                                                               | 50            | 525        | 473  | 578  | 910  | 350         | 403  | 490  | 718  |
|                                                               | 65            | 648        | 595  | 735  | 1155 | 385         | 420  | 525  | 770  |
|                                                               | 80            | 788        | 718  | 875  | 1383 | 403         | 455  | 560  | 823  |
|                                                               | 100           | 1050       | 945  | 1173 | 1838 | 438         | 508  | 613  | 910  |
|                                                               | 125           | 1243       | 1120 | 1383 | 2170 | 525         | 665  | 735  | 1068 |
|                                                               | 150           | 1575       | 1418 | 1750 | 2748 | 613         | 718  | 875  | 1278 |
|                                                               | 200           | 2095       | 2600 | 2100 | 4055 | 805         | 928  | 1138 | 1680 |
|                                                               | 250           | 2700       | 3340 | 2980 | 5220 | 1260        | 1460 | 1780 | 2620 |
| Горизонтальный<br>насос,<br>ось x,<br>всасывающий<br>патрубок | 300           | 3220       | 4000 | 3580 | 6260 | 1720        | 1980 | 2420 | 3560 |
|                                                               | 50            | 578        | 525  | 473  | 910  | 350         | 403  | 490  | 718  |
|                                                               | 65            | 735        | 648  | 595  | 1155 | 385         | 420  | 525  | 770  |
|                                                               | 80            | 875        | 788  | 718  | 1383 | 403         | 455  | 560  | 823  |
|                                                               | 100           | 1173       | 1050 | 945  | 1838 | 438         | 508  | 613  | 910  |
|                                                               | 125           | 1383       | 1243 | 1120 | 2170 | 525         | 665  | 735  | 1068 |
|                                                               | 150           | 1750       | 1575 | 1418 | 2748 | 613         | 718  | 875  | 1278 |
|                                                               | 200           | 2345       | 2100 | 1890 | 3658 | 805         | 928  | 1138 | 1680 |
|                                                               | 250           | 2980       | 2700 | 3340 | 5220 | 1260        | 1460 | 1780 | 2620 |
|                                                               | 300           | 3580       | 3220 | 4000 | 6260 | 1720        | 1980 | 2420 | 3560 |
| Нержавеющая<br>сталь                                          | 350           | 4180       | 3760 | 4660 | 7300 | 2200        | 2540 | 3100 | 4560 |
|                                                               | 32            | 630        | 595  | 735  | 1155 | 525         | 595  | 770  | 1120 |
|                                                               | 40            | 770        | 700  | 875  | 1365 | 630         | 735  | 910  | 1330 |
|                                                               | 50            | 1050       | 945  | 1155 | 1820 | 700         | 805  | 980  | 1435 |
|                                                               | 65            | 1295       | 1190 | 1470 | 2310 | 770         | 840  | 1050 | 1540 |
|                                                               | 80            | 1575       | 1435 | 1750 | 2765 | 805         | 910  | 1120 | 1645 |
|                                                               | 100           | 2100       | 1890 | 2345 | 3675 | 875         | 1015 | 1225 | 1820 |
|                                                               | 125           | 2485       | 2240 | 2765 | 4340 | 1050        | 1330 | 1470 | 2135 |
|                                                               | 150           | 3150       | 2835 | 3500 | 5495 | 1225        | 1435 | 1750 | 2555 |
|                                                               | 200           | 4690       | 4200 | 3780 | 7315 | 1610        | 1855 | 2275 | 3360 |
| Горизонтальный<br>насос,<br>ось x,<br>всасывающий<br>патрубок | 50            | 1155       | 1050 | 945  | 1820 | 700         | 805  | 980  | 1435 |
|                                                               | 65            | 1470       | 1295 | 1190 | 2310 | 770         | 840  | 1050 | 1540 |
|                                                               | 80            | 1750       | 1575 | 1435 | 2765 | 805         | 910  | 1120 | 1645 |
|                                                               | 100           | 2345       | 2100 | 1890 | 3675 | 875         | 1015 | 1225 | 1820 |
|                                                               | 125           | 2765       | 2485 | 2240 | 4340 | 1050        | 1330 | 1470 | 2135 |
|                                                               | 150           | 3500       | 3150 | 2835 | 5495 | 1225        | 1435 | 1750 | 2555 |
|                                                               | 200           | 4690       | 4200 | 3780 | 7315 | 1610        | 1855 | 2275 | 3360 |

\* ΣF и ΣM - векторные суммы усилий и моментов.

Если нагрузка не всегда достигает максимально допустимого значения, одна из следующих величин может превышать предел нормы. Дополнительную информацию можно получить в компании Grundfos.

## 12. Подключение электрооборудования

Подключение электрооборудования должно выполняться только специалистом-электриком в соответствии с местными нормами и правилами.



### Предупреждение

**Перед снятием крышки клеммной коробки и демонтажем насоса необходимо убедиться, что питание насоса отключено, и принять меры, чтобы предотвратить его случайное включение.**

**Насос должен быть подключён к внешнему сетевому выключателю.**

Рабочее напряжение и частота указаны на заводской табличке. Необходимо проверить соответствие электрических характеристик электродвигателя имеющимся параметрам источника питания.

Образцы схем подключения приведены на внутренней стороне крышки клеммной коробки электродвигателя.



### Предупреждение

**Любое оборудование под напряжением, работающее во взрывоопасных условиях, должно эксплуатироваться в соответствии с основными нормами и правилами или специальными инструкциями соответствующих административных органов или торговых организаций.**

### 12.1 Защита электродвигателя

Трёхфазные электродвигатели должны быть соединены с автоматом защиты.

Трёхфазные электродвигатели фирмы Grundfos типа MG, MMG мощностью 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезистором. См. инструкции в клеммной коробке двигателя.

Выполните электрические подключения, как показано в схеме внутри клеммной коробки.



### Предупреждение

**При ремонте электродвигателя, оборудованного тепловым реле или терморезистором, перед началом работ убедитесь в том, что автоматический запуск двигателя после его охлаждения отключен.**

### 12.2 Эксплуатация с преобразователем частоты

Все трехфазные электродвигатели фирмы Grundfos могут подключаться к преобразователю частоты.

При использовании преобразователя частоты изоляция двигателя зачастую испытывает большую нагрузку, что может стать причиной повышенного шума электродвигателя. Кроме того, в связи с подключением преобразователя частоты электродвигатель подвергается вредному воздействию пиковых значений напряжения.

Двигатели большой мощности, управляемые преобразователем частоты, испытывают нагрузку от подшипниковых токов.

Если насос приводится в действие частотным преобразователем, необходимо проверить следующие условия эксплуатации:

| Условия эксплуатации                                          | Действие                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-, 4- и 6-полюсные электродвигатели, типоразмер 280 и больше | Проверить наличие электрической изоляции в одном из подшипников двигателя. Обратитесь в компанию Grundfos.                                                                                     |
| Критические по шуму задачи                                    | Установите между электродвигателем и частотным преобразователем фильтр dU/dt, уменьшающий пики напряжения и, как следствие, уровень шума.                                                      |
| Особенно критические по шуму применения                       | Установить синусоидальный фильтр.                                                                                                                                                              |
| Длина кабеля                                                  | Используйте кабель, соответствующий техническим требованиям поставщика преобразователя частоты. Длина кабеля между двигателем и преобразователем частоты влияет на нагрузку двигателя.         |
| Напряжение питания до 500 В                                   | Проверить, может ли данный электродвигатель использоваться с преобразователем частоты.                                                                                                         |
| Напряжение питания в диапазоне от 500 В до 690 В              | Установить между электродвигателем и частотным преобразователем фильтр dU/dt, уменьшающий пики напряжения и, как следствие, уровень шума, либо проверить наличие усиленной изоляции двигателя. |
| Напряжение питания 690 В и выше                               | Установить фильтр dU/dt и проверить наличие усиленной изоляции двигателя.                                                                                                                      |

## 13. Пусконаладка

**Указание** *Перед включением насоса необходимо залить в него рабочую жидкость и удалить воздух.*

### 13.1 Общие сведения

**Предупреждение**  
**Если перекачивается питьевая вода, насос необходимо тщательно промывать чистой водой перед вводом в эксплуатацию, чтобы удалить любые инородные частицы, например остатки консерванта, испытательной жидкости или смазки.**

### 13.2 Ввод в эксплуатацию

#### 13.2.1 Промывка трубопровода

**Конструкция насоса не предусматривает перекачивание жидкостей, содержащей твердые частицы (грязь, шлам).**  
**Перед пуском насоса необходимо тщательно промыть систему трубопроводов чистой водой.**

**Внимание**  
**Гарантия не покрывает повреждения, полученные при промывке системы с использованием насоса.**

### 13.3 Заливка насоса

**Замкнутые или открытые гидросистемы, в которых уровень перекачиваемой жидкости расположен выше горизонтальной оси всасывающего трубопровода насоса**

1. Закройте клиновую задвижку в напорном трубопроводе и медленно откройте клиновую задвижку во всасывающем трубопроводе. И насос, и всасывающий трубопровод должны быть целиком заполнены перекачиваемой жидкостью.
2. Ослабьте пробку заливки насоса (М) для выпуска воздуха. Как только из клапана наружу стала выходить жидкость, закройте его.

#### **Предупреждение**

**Обращайте внимание на положение заливочного отверстия и следите за тем, чтобы выходящая жидкость не причинила вреда узлам насоса, а также обслуживающему персоналу.**

**В гидросистемах с горячей водой существует опасность ошпаривания.**



#### **Режим всасывания с обратным клапаном**

Насос и всасывающий трубопровод должны быть заполнены перекачиваемой жидкостью и из них должен быть удален воздух еще до запуска насоса.


1. Закройте клиновую задвижку в напорном трубопроводе и медленно откройте клиновую задвижку во всасывающем трубопроводе.
2. Удалите пробку (М) из отверстия для выпуска воздуха.
3. Залейте перекачиваемую жидкость через заливочную воронку так, чтобы целиком заполнить перекачиваемой жидкостью насос и всасывающий трубопровод.
4. Установите пробку (М) в отверстие для выпуска воздуха. Заливочную воронку можно устанавливать как в отверстие для выпуска воздуха, так и в соответствующее отверстие во всасывающем трубопроводе. См. рис. 24. Рекомендуется установить устройство автоматической заливки насоса, а также предусмотреть устройство защиты от сухого хода.

#### **Открытые гидросистемы, в которых уровень перекачиваемой жидкости ниже горизонтальной оси всасывающего трубопровода насоса**

1. Если задвижка установлена во всасывающем трубопроводе насоса, она должна быть полностью открыта.
2. Закройте задвижку в напорном трубопроводе и затяните резьбовые пробки заливочной горловины и дренажного отверстия.
3. Подключите ручной пневмонасос вместо заливочного приспособления (с воронкой) для удаления воздуха.
4. Для предохранения пневмонасоса от воздействия избыточного давления между ним и центробежным насосом устанавливается золотниковый клапан.
5. Открыв золотниковый клапан рядом с ручным пневмонасосом, удалите воздух из всасывающего трубопровода, делая короткие, быстрые качки пневмонасосом до тех пор, пока со стороны напорного трубопровода не пойдет перекачиваемая жидкость.
6. Закройте золотниковый клапан рядом с ручным пневмонасосом.

**Е: Сливная пробка**

**М: Пробка для выпуска воздуха**



TM03 3935 1206

**Рис. 24** Сливная пробка и пробка для выпуска воздуха

### 13.4 Проверка направления вращения



#### **Предупреждение**

**Не запускайте насос для проверки направления вращения до того момента, как будет выполнена его заливка.**

Стрелки на корпусе двигателя показывают правильное направление вращения. Если смотреть со стороны всасывающего фланца, вал должен вращаться против часовой стрелки. См. рис. 24.

### 13.5 Пуск

Перед тем как включить насос, полностью откройте задвижку на стороне всасывания, задвижка на нагнетательном трубопроводе должна быть почти закрыта.

Включить насос.

При включении насоса выпускайте из него воздух, пока из отверстия вентиляционного клапана не пойдет струйка перекачиваемой жидкости.

#### **Предупреждение**

**Обращайте внимание на положение вентиляционного отверстия и следите за тем, чтобы выходящая жидкость не причинила вреда узлам насоса, а также обслуживающему персоналу.**

**В гидросистемах с горячей водой существует опасность ошпаривания.**



После того как трубопровод заполнится жидкостью, медленно открывайте задвижку на нагнетании, пока она не будет открыта полностью.

#### **Предупреждение**

**Если мощности электродвигателя насоса не хватает, чтобы обеспечить всю кривую, падение давления (уход рабочей точки вправо) может вызвать перегрев.**



Проверьте потребляемую мощность измерением тока двигателя и сравните полученное значение с номинальным током, указанным на заводской табличке двигателя. В случае перегрузки закрывайте задвижку до полного снятия перегрузки.

Рекомендуется измерять потребление тока двигателем каждый раз при пуске насоса.

**В момент пуска ток двигателя насоса почти в шесть раз превышает ток полной нагрузки, который указан в фирменной табличке двигателя.**

**Указание**

### 13.6 Обкатка уплотнения вала

Рабочие поверхности уплотнения вала смазываются перекачиваемой жидкостью, поэтому следует ожидать, что через уплотнение может вытекать некоторое количество этой жидкости. При первом пуске насоса или при установке нового уплотнения вала требуется определенный период приработки, прежде чем уровень утечки уменьшится до приемлемого. Продолжительность этого периода зависит от условий эксплуатации, т.е. каждое изменение условий эксплуатации означает новый период приработки.

В нормальных условиях эксплуатации протекающая жидкость будет испаряться. В результате утечка не обнаруживается.

Жидкости типа керосина не испаряются, поэтому их подтеки видны, но это не признак отказа уплотнения вала.

### 13.7 Пуск/останов

| Типоразмер | Макс. число пусков/час |     |     |
|------------|------------------------|-----|-----|
|            | Число полюсов          |     |     |
|            | 2                      | 4   | 6   |
| 56 - 71    | 100                    | 250 | 350 |
| 80 - 100   | 60                     | 140 | 160 |
| 112 - 132  | 30                     | 60  | 80  |
| 160 - 180  | 15                     | 30  | 50  |
| 200 - 225  | 8                      | 15  | 30  |
| 250 - 315  | 4                      | 8   | 12  |

### 13.8 Реперные показатели контрольной аппаратуры

Рекомендуется считать начальные значения данных параметров:

- давление на входе и выходе (с помощью манометров).
- Данные показания можно использовать как реперные (справочные) в случае неисправной работы.

### 14. Техническое обслуживание



#### Предупреждение

*Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание отключено. Необходимо исключить возможность случайного включения электропитания.*

#### 14.1 Насос

Насос не требует технического обслуживания.

#### 14.2 Механические уплотнения вала

Механические уплотнения вала не требуют технического обслуживания и работают почти без утечек. Если возникает постоянно увеличивающаяся утечка, необходимо немедленно проверить механическое уплотнение вала. Если на поверхностях скольжения имеются повреждения, следует заменить механическое уплотнение целиком. Механические уплотнения вала требуют крайне аккуратного обращения.

#### 14.3 Электродвигатель

Электродвигатель необходимо регулярно проверять. Для обеспечения надлежащей вентиляции электродвигатель должен быть чистым. При установке в пыльном помещении насос необходимо регулярно чистить и проверять.

#### 14.4 Смазка

##### Подшипники электродвигателя

Электродвигатели типоразмером до 132 включительно поставляются укомплектованными подшипниковыми узлами, заправленными консистентной смазкой на весь срок службы и не требующими технического обслуживания.

Подшипники электродвигателей типоразмера больше 132 должны смазываться в соответствии с указаниями, приведенными на заводской табличке двигателя. Возможно вытекание смазки из электродвигателя.

Технические требования на консистентную смазку: См. раздел 14.4.1 Смазка подшипников.

##### 14.4.1 Смазка подшипников

Должна применяться литиевая консистентная смазка, имеющая следующие характеристики:

- Класс 2 или 3 по NLGI
- вязкость базового масла: от 70 до 150 сСт при +40 °C.
- диапазон температур: от -30 °C до +140 °C при непрерывном режиме работы.

### 15. Простой и защита от действия низкой температуры

Если в период длительного простоя есть опасность замерзания, рабочая жидкость из насоса должна сливаться. Для слива из насоса перекачиваемой жидкости необходимо отвернуть резьбовую пробку сливного отверстия (E). См. рис. 24.

Вплоть до начала эксплуатации не затягивайте резьбовую пробку отверстия для выпуска воздуха и не устанавливайте на место пробку дренажного отверстия.



#### Предупреждение

*Надо следить за тем, чтобы вытекающая жидкость не причинила вреда обслуживающему персоналу или не повредила двигатель и другие узлы. В гидросистемах с горячей водой существует опасность ошпаривания.*

Если из насоса необходимо слить жидкость перед длительным периодом простоя, на вал возле уплотнения следует нанести несколько капель силиконового масла. Это защитит поверхности уплотнения вала от слипания.

### 16. Сервис



#### Предупреждение

*Если насос использовался для перекачивания токсичных или отравляющих жидкостей, то такой насос классифицируется как загрязненный.*

Если возникает необходимость в проведении ремонта, нужно обязательно до отправки насоса в Сервисный центр Grundfos передать туда информацию о рабочей жидкости и т.п. В противном случае Grundfos может отказаться принять насос. Издержки по возврату насоса оплачиваются заказчиком.

#### 16.1 Комплекты для технического обслуживания

Информацию о комплектах для технического обслуживания NB, NBG можно найти на сайте [www.grundfos.com](http://www.grundfos.com) (WebCAPS), в WinCAPS или в Сервис-центрах.

### 17. Технические данные

#### 17.1 Данные электрооборудования

Смотрите заводскую табличку электродвигателя.

#### 17.2 Уровень звукового давления

См. таблицу на стр. 611.

## 18. Обнаружение и устранение неисправностей

**Предупреждение**

*Перед снятием крышки клеммной коробки и демонтажем насоса необходимо убедиться, что питание насоса отключено, и принять меры, чтобы предотвратить его случайное включение.*

| Неисправность                                                                       | Причина                                                                                                            | Способ устранения                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Насосный агрегат совсем не подает жидкость или подает ее в недостаточном объеме. | a) Неправильно подключено питание (2 фазы).                                                                        | Проверить и исправить подключение питания.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | b) Неправильное направление вращения.                                                                              | Поменять местами подключение две фазы питающей электросети.                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | c) Наличие воздуха во всасывающей линии.                                                                           | Удалить воздух из насоса или из всасывающего трубопровода.                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | d) Слишком большое противодавление.                                                                                | Отрегулировать положение рабочей точки в соответствии с паспортными данными.<br>Проверить систему на отсутствие загрязнений.                                                                                             |
|                                                                                     | e) Слишком низкое давление всасывания.                                                                             | Повысить уровень перекачиваемой жидкости со стороны всасывания. Полностью открыть задвижку во всасывающем трубопроводе. Проверить соответствие условий эксплуатации, приведенным в разделе 10.6 <i>Трубная обвязка</i> . |
|                                                                                     | f) Забит грязью всасывающий трубопровод или рабочее колесо.                                                        | Промыть всасывающую магистраль или насос.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | g) Насос подсасывает воздух через дефектное уплотнение.                                                            | Проверить уплотнения трубопроводов, прокладки корпуса насоса и уплотнения вала, при необходимости заменить.                                                                                                              |
|                                                                                     | h) Насос подсасывает воздух из-за низкого уровня жидкости.                                                         | Повысить уровень перекачиваемой жидкости со стороны всасывания и поддерживать его постоянным, насколько это возможно.                                                                                                    |
| 2. Пускатель электродвигателя отключился из-за перегрузки электродвигателя.         | a) Насос забит грязью.                                                                                             | Промыть насос.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | b) Превышена номинальная рабочая точка насоса.                                                                     | Отрегулировать положение рабочей точки в соответствии с паспортными данными.                                                                                                                                             |
|                                                                                     | c) Повышенная плотность или вязкость перекачиваемой жидкости по сравнению с теми значениями, что указаны в заказе. | Если снижение мощности допустимо, уменьшить подачу в напорном трубопроводе или установить более мощный электродвигатель.                                                                                                 |
|                                                                                     | d) Неверная регулировка пускателя электродвигателя при перегрузке.                                                 | Проверить установочные значения пускателя электродвигателя, при необходимости отрегулировать.                                                                                                                            |
|                                                                                     | e) Электродвигатель работает на двух фазах.                                                                        | Проверить подключение питания. Замените плавкий предохранитель, если он поврежден.                                                                                                                                       |
| 3. Насос работает слишком шумно. Насос работает неровно, с вибрациями.              | a) Слишком низкое давление всасывания (возникновение кавитации).                                                   | Повысить уровень перекачиваемой жидкости со стороны всасывания. Полностью открыть задвижку во всасывающем трубопроводе. Проверить соответствие условий эксплуатации, приведенным в разделе 10.6 <i>Трубная обвязка</i> . |
|                                                                                     | b) Подсос воздуха всасывающим трубопроводом или насосом.                                                           | Удалить воздух из насоса или из всасывающего трубопровода.                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | c) Противодавление в насосе ниже значения, указанного в заказе.                                                    | Отрегулировать положение рабочей точки в соответствии с паспортными данными.                                                                                                                                             |
|                                                                                     | d) Насос подсасывает воздух из-за низкого уровня жидкости.                                                         | Повысить уровень перекачиваемой жидкости со стороны всасывания и поддерживать его постоянным, насколько это возможно.                                                                                                    |
|                                                                                     | e) Дисбаланс рабочего колеса (лопасти рабочего колеса забиты грязью).                                              | Промойте и проверьте состояние рабочего колеса.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | f) Износ внутренних компонентов насоса.                                                                            | Заменить дефектные компоненты.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | g) На насос передается нагрузка с трубопровода (приводит к шуму при пуске).                                        | Установить насос таким образом, чтобы на него не передавалась нагрузка со стороны трубопроводов. Трубопроводы закрепить на опорах.                                                                                       |
|                                                                                     | h) Дефект подшипников.                                                                                             | Заменить подшипники.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | i) Поврежден вентилятор электродвигателя.                                                                          | Заменить вентилятор.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | j) Наличие посторонних предметов в насосе.                                                                         | Промыть насос.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | k) Работа с использованием преобразователя частоты.                                                                | См. раздел 12.2 <i>Эксплуатация с преобразователем частоты</i> .                                                                                                                                                         |

| Неисправность                                                     | Причина                                                                                                  | Способ устранения                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Утечка в насосе, соединениях или механическом уплотнении вала. | a) На насос передаются нагрузка трубопровода, что приводит к утечкам через корпус насоса или соединения. | Установить насос таким образом, чтобы на него не передавалась нагрузка со стороны трубопроводов. Трубопроводы закрепить на опорах.                                                                                       |
|                                                                   | b) Повреждение прокладок корпуса насоса или соединений.                                                  | Заменить прокладки корпуса насоса или соединений.                                                                                                                                                                        |
|                                                                   | c) Загрязнение или заедание механического уплотнения вала.                                               | Провести осмотр и чистку механического уплотнения вала.                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | d) Дефект механического уплотнения вала.                                                                 | Заменить торцевое уплотнение вала.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                   | e) Повреждение поверхности вала.                                                                         | Заменить вал.                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Слишком высокая температура насоса или электродвигателя.       | a) Подсос воздуха всасывающим трубопроводом или насосом.                                                 | Удалить воздух из всасывающего трубопровода или из насоса и долить перекачиваемую жидкость.                                                                                                                              |
|                                                                   | b) Слишком низкое давление всасывания.                                                                   | Повысить уровень перекачиваемой жидкости со стороны всасывания. Полностью открыть задвижку во всасывающем трубопроводе. Проверить соответствие условий эксплуатации, приведенным в разделе <i>10.6 Трубная обвязка</i> . |
|                                                                   | c) Недостаточное или избыточное количество смазки в подшипниках, либо выбран неподходящий тип смазки.    | Добавить, убрать лишнюю или заменить смазку.                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | d) Слишком высокое осевое давление.                                                                      | Проверить разгрузочные отверстия рабочего колеса и стопорные кольца со стороны всасывающей линии.                                                                                                                        |
|                                                                   | e) Неисправен или неправильно отрегулирован пускатель электродвигателя.                                  | Проверить установочные значения пускателя электродвигателя, при необходимости заменить.                                                                                                                                  |
|                                                                   | f) Электродвигатель перегружен.                                                                          | Необходимо снизить номинальную подачу.                                                                                                                                                                                   |

## 19. Утилизация отходов

Данное изделие, а также узлы и детали должны быть утилизированы экологически безопасным способом:

1. Используйте общественные или частные службы сбора мусора.
2. Если такие организации или фирмы отсутствуют, свяжитесь с ближайшим филиалом или Сервисным центром Grundfos (не применимо для России).

## 20. Гарантии изготовителя

На все установки предприятие-производитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже изделия, покупателю выдается Гарантийный талон. Условия выполнения гарантийных обязательств см. в Гарантийном талоне.

### Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр Grundfos (адреса указаны в гарантийном талоне), при этом необходимо предоставить правильно заполненный Гарантийный талон.

Возможны технические изменения.

## Приложение

**Sound pressure levels**

The data in this table applies for pump including motor, (MG, MMG, Siemens and TECO motors).

The values stated are maximum sound pressure levels. Tolerances are according to ISO 4871.

**50 Hz**

2-pole:  $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

4-pole:  $n = 1450 \text{ min}^{-1}$

6-pole:  $n = 970 \text{ min}^{-1}$

| Motor<br>[kW] | Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743 |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|               | Three-phase motors                              |        |        |
|               | 2-pole                                          | 4-pole | 6-pole |
| 0.25          | 56                                              | 41     | -      |
| 0.37          | 56                                              | 45     | -      |
| 0.55          | 57                                              | 42     | 40     |
| 0.75          | 56                                              | 42     | 43     |
| 1.1           | 59                                              | 50     | 43     |
| 1.5           | 58                                              | 50     | 47     |
| 2.2           | 60                                              | 52     | 52     |
| 3             | 59                                              | 52     | 63     |
| 4             | 63                                              | 54     | 63     |
| 5.5           | 63                                              | 57     | 63     |
| 7.5           | 60                                              | 58     | 66     |
| 11            | 60                                              | 60     | 66     |
| 15            | 60                                              | 60     | 66     |
| 18.5          | 60                                              | 63     | 66     |
| 22            | 66                                              | 63     | 66     |
| 30            | 71                                              | 65     | 59     |
| 37            | 71                                              | 66     | 60     |
| 45            | 71                                              | 66     | 58     |
| 55            | 71                                              | 67     | 58     |
| 75            | 73                                              | 70     | 61     |
| 90            | 73                                              | 70     | 61     |
| 110           | 76                                              | 70     | 61     |
| 132           | 76                                              | 70     | 61     |
| 160           | 76                                              | 70     | 65     |
| 200           | 76                                              | 70     | -      |
| 250           | 82                                              | 73     | -      |
| 315           | 82                                              | 73     | -      |
| 355           | 77                                              | 75     | -      |
| 400           | -                                               | 75     | -      |

**60 Hz**

2-pole:  $n = 3500 \text{ min}^{-1}$

4-pole:  $n = 1750 \text{ min}^{-1}$

6-pole:  $n = 1170 \text{ min}^{-1}$

| Motor<br>[kW] | Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743 |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|               | Three-phase motor                               |        |        |
|               | 2-pole                                          | 4-pole | 6-pole |
| 0.25          | -                                               | -      | -      |
| 0.37          | -                                               | -      | -      |
| 0.55          | -                                               | -      | -      |
| 0.75          | -                                               | -      | -      |
| 1.1           | 64                                              | 51     | 43     |
| 1.5           | 64                                              | 52     | 47     |
| 2.2           | 65                                              | 55     | 52     |
| 3             | 54                                              | 57     | 63     |
| 4             | 68                                              | 56     | 63     |
| 5.5           | 68                                              | 62     | 63     |
| 7.5           | 73                                              | 62     | 66     |
| 11            | 70                                              | 66     | 66     |
| 15            | 70                                              | 66     | 66     |
| 18.5          | 70                                              | 63     | 66     |
| 22            | 70                                              | 63     | 66     |
| 30            | 71                                              | 65     | 62     |
| 37            | 71                                              | 65     | 63     |
| 45            | 75                                              | 65     | 62     |
| 55            | 75                                              | 68     | 62     |
| 75            | 77                                              | 71     | 66     |
| 90            | 77                                              | 71     | 66     |
| 110           | 81                                              | 75     | 66     |
| 132           | 81                                              | 75     | 66     |
| 160           | 81                                              | 75     | 69     |
| 200           | 81                                              | 75     | -      |
| 280           | 86                                              | -      | -      |
| 288           | -                                               | 77     | -      |
| 353           | 86                                              | -      | -      |
| 362           | -                                               | 77     | -      |
| 398           | 81                                              | -      | -      |
| 408           | -                                               | 79     | -      |
| 460           | -                                               | 79     | -      |



|               |
|---------------|
| 96483177 1112 |
| ECM: 1096959  |

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

---